



PROJEKTOR




RS232
VGA
Video / S-Video
VGA

Sterownik do projektora



JTD_PST



Sterownik umożliwia zdalne włączenie/wyłączenie projektora zmianę źródeł wyświetlanego obrazu oraz funkcje wygaś i zamroź.



Wizualizer

VGA OUT
VGA IN



Przyłącze stołowe do Laptopa



Przyłącze stołowe Video/S-video



LAPTOP

VGA OUT

Przykład połączeń sali multimedialnej

www.jtd.com.pl

Designer: Jarosław Grzegorzcyk

Engineer:

Date: 02.04.2009 r.

Projektor multimedialny sterowany z sterownika JTD_PST. Jako źródła obrazu można użyć wizualizera, laptopa, lub dowolnego źródła Vido. Aby umożliwić podłączenie laptopa i źródła Video zastosowano przyłącza stołowe JTD_PAV.