

Ekran elektryczny



Sterownie Ekranem
Zasilanie projektora
Zasilanie sprzętu

**Moduł
przełącznikowy,
zasilacz.**

PROJEKTOR



RS233
VGA
Video / S-Video
VGA


Sterownik do projektora



JTD_PSTe



LAPTOP



Sterownik umożliwia zdalne włączenie/wyłączenie projektora zmianę źródeł wyświetlanego obrazu oraz funkcje wygaś i zamroź. Steruje również ekranem oraz zasilaniem sprzętu (wzmacniacz, wizualizer, itp.) oraz projektora (z zwiłką umożliwiającą wychłodzenie projektora). Sterownik wyposażony jest w stacyjkę zabezpieczającą przed niepożądanym dostępem do sterownika.



Wizualizer

VGA OUT
VGA IN



PAV
Przyłącze stołowe do Laptopa



PAV
Przyłącze stołowe Video/S-video

Przykład połączeń salki multimedialnej

www.jtd.com.pl

Designer: Jarosław Grzegorzcyk

Engineer:

Date: 02.04.2009 r.

Projektor multimedialny sterowany z sterownika JTD_PSTe. Jako źródła obrazu można użyć wizualizera, laptopa, lub dowolnego źródła Vido. Aby umożliwić podłączenie laptopa i źródła Video zastosowano przyłącza stołowe JTD_PAV.